



EIN / AUS



Einschalten: 1 Sekunde lang auf den Drehknopf drücken
Ausschalten: 3 Sekunden lang auf den Drehknopf drücken

Manueller Betrieb

1 Betriebs

2 Temperatur

3 Start



Menüauswahl:
Auto / Manuell / Service

Wahl der Betriebsart:
Heißluft / Dampf / Kombination


Temperatureinstellung

Drücken zur Anwahl des Vorheizens vor dem Garen

Zeit- / Kerntemperatureinstellung

Wahltaaste Zeit / Kerntemperatur

Drücken zur Beschwädung während des Garens (Heißluft/Kombination) Betriebsart Tellerregenerierung



Einstellung Lüfterdrehzahl

Wrasenklappe öffnen / schließen

Schnellabkühlung und Hold-Funktion starten oder am Ende des Garvorgangs aktivieren

Drücken zum Start des Garvorgangs

Betriebsart Kombination:
Einstellung der Garraumfeuchte durch ein zweites Drücken auf die Taste



REINIGUNG / SPÜLEN

1 SERVICE Display

2 Reinigung

4 Start

3 Intensität



Anwahl Spülen

Drücken zur Anzeige des Reinigungsmenüs

Automatische Reinigung programmieren

Reinigung starten

Auswahl der Reinigungsintensität von Leicht bis Intensiv
Die geschätzte Dauer jedes Zyklus wird links angegeben

Beim Austausch eines Reinigungsbehälters anwählen

ACHTUNG: Niemals Entkalkungsmittel im automatischen Reinigungssystem verwenden.

Der Reinigungszyklus beginnt jeden Tag zur angegebenen Zeit und mit der gewählten Intensität

